

Zie detail 3

Zie detail sleufgat 1

(a)

Zie detail sleufgat 2

(a)







Zie detail sleufgat 2

(a)


Zie detail sleufgat 1

(a)


A



Detail sleufgat 1





Detail sleufgat 2




Detail 3


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3



**STAP 1**  
Kijk eerst of alles goed past.  
En meet overhoeks zie stap 2




**STAP 2**  
Overhoeks meten deze maten  
moeten precies het zelfde zijn dan  
is alles haaks. Ga nu terug naar  
stap 1 en lijm alle verbindingen.  
Meet daarna opnieuw overhoeks




Detail 4


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3




STAP 3  
Panelen aanbrengen



STAP 4  
Latten aanbrengen



STAP 5  
Slot inboren



Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2315	830
Maat	Lengte
(a)	738,3
(b)	638,0
(c)	638,0
(d)	636,3
(e)	634,0
(f)	574,0
(g)	576,3
(h)	638,0
(i)	616,0
(j)	641,0
(k)	619,0

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte	
A	2	Vuren	35	107	2315	
B	2	Vuren	35	107	738	
C	2	Vuren	35	122	738	
D	3	MDF	5	636	634	
E	3	MDF	15	574	576	
F	6	Vuren	11	14	638,0	
G	6	Vuren	11	14	641,0	
RVS schroeven 3x25mm						
Spijkertjes 1,5x10mm						
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl				1 van 1
Paneeldeur					A3	